

# 受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ

受信する情報を設定します。

1

メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

☞ B-23

: FM多重画面が表示されます。



2

受信番組設定 をタッチする。

: 受信番組設定画面が表示されます。



3

受信する情報( 交通番組(VICS) ／ 一般番組 )をタッチする。

: 選択したボタンが点灯します。



4

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。

## お知らせ

- 交通番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに、交通情報提供時刻を表示します。
  - 一般番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに変わり、一般情報スタンプ("FM一般")を表示します。
  - 交通番組(VICS) または 一般番組 を選択しただけでは、各情報を表示することはできません。
- ☞ 「交通情報／一般情報を表示する」F-46