

## VICS 表示の設定をする

### 情報の表示を止める

**1** F-48手順**1**に従って操作し、**VICS表示設定**をタッチする。

：VICS表示設定画面が表示されます。

**2** 表示を止めたい項目(**駐車場**、**規制**、**渋滞無し**、**渋滞混雑**)をタッチする。

：表示灯が消灯し、マークや矢印が非表示となります。

**3** 表示を止めたい道路(**一般道**、**有料道**)をタッチする。

#### お知らせ

- 表示したい項目の表示灯を点灯させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数秒かかることがあります。
- レベル3表示は、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面に交通情報(レベル3)を表示する場合は、F-48手順**1**、**2**に従って操作し、**交通番組(VICS)**に設定して、VICS放送局(☞ F-43)を受信してください。  
☞ 「受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ」F-48  
☞ 「選局する」F-52

### レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない”について

**1** F-48手順**1**に従って操作し、**VICS表示設定**をタッチする。

：VICS表示設定画面が表示されます。

**2** **点滅**をタッチする。

：表示灯が点灯し、レベル3の矢印表示が点滅します。

**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

※ **戻る**をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

