

GPS ログを設定する


GPS ログの記録間隔／保存形式を設定します。

※設定する前に、「●GPS ログの記録形式について」F-61 をご覧ください。

1

F-62 手順 **1** に従って操作し、**設定** をタッチする。

：GPS ログ設定画面が表示されます。



2

設定する記録間隔(**5秒** / **10秒** / **30秒**)と、GPS ログの保存形式(**KML** / **NMEA**)を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯します。



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

情報を
見る・
設定する

(GPS ログを使う)