

# 昼夜切り換え／地図の色を設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択することができます。

1

G-8手順1に従って操作し、  
地図の設定 → 昼夜切り換え／地図の色 をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



2

昼夜切り換えまたは地図の色を選択する。

## ■ 昼夜切り換えを選択する場合

① 昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)を選択し、タッチする。

※ 自動 を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。

時間連動 を選択した場合は、日付、時間と自転車位置を考慮し、地図色を切り換えます。



## ■ 地図の色を選択する場合

① 地図の色(ノーマル／道路メイン／ポップ)を選択し、タッチする。

：地図の色／道路を強調／地域を強調した地図に変わります。



3

現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。