

ルート案内画面の設定をする

■ ルート情報の表示を設定する場合

① 表示設定(**する** / **しない** /

ハイウェイモード) を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき


: ルート案内時、ルート情報を表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

: ルート情報を表示しません。


□ **ハイウェイモード** をタッチしたとき

: 高速道路／一般有料道路走行時のみルート情報を表示します。




お知らせ

- ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離、高速道路／一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。
- **する** をタッチした場合ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。**ハイウェイモード** をタッチした場合、ルート情報は高速道路でルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。
- **詳細** をタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)



詳細情報がある場合、パネルにボタン表示されます。



情報のつづきを表示

- * 1 印…ルート案内中に高速道路または有料道路を走行中 **SA / PA** をタッチすると、サービスエリア・パーキングエリアのみルート情報を表示します。

SA / PA をタッチするともとのルート情報に戻ります。

- * 2 印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間が表示されます。

- VICS 情報を受信している場合、その区間の渋滞状況や VICS 情報マークを表示します。

☞ 「**マーカー一覧**」F-43

VICS 情報マーク

この区間の渋滞状況を色で表示します。
赤：渋滞 橙：混雑 緑：渋滞なし



- 現在地表示時に **メニュー** → **右画面** → **ルート情報** をタッチして、右画面にルート情報を表示することもできます。☞ 「**右画面に地図／情報を表示する**」B-36