

コピーしたファイルを削除する

My ストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」H-13

：My ストッカー画面が表示されます。

2 **ファイル削除** をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。



3 削除したいファイル(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル**) を選択しタッチする。

：My ストッカー内のファイルが表示されます。



4 ファイルまたはフォルダを削除する。

■ 音楽ファイルを削除する場合

□ 全曲リストから削除するとき

1. **全曲リスト** をタッチし、削除したいファイルをタッチする。

※全曲リストボタンが消灯している場合は、すでに全曲リスト表示になっています。

