

SDカードの情報を見る

SDカード内の使用状況を確認することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Myストッカーモードにする。

[?]「**操作したいモードに切り換える**」H-13


: Myストッカー画面が表示されます。

3 **SDカード情報** をタッチする。

: SDカード情報画面が表示されます。



4 SDカード内の使用状況を確認したら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。



各ファイルの
使用領域

SDカード内の使用領域と空き容量を
バーで表示します。

お知らせ 各使用領域の合計とメモリー状況の使用領域が異なる場合があります。