









## お知らせ

- フォルダ名は全角15文字、半角30文字まで、タイトル名／アーティスト名／アルバム名は、全角14文字、半角28文字まで対応しています。  
※使用可能な文字につきましては「フォルダ名／ファイル名使用可能文字」H-2をご覧ください。
- MP3／WMAファイルの再生と、プレイリスト(M3U／WPL形式)による再生\*ができます。  
\*印…プレイリストによる再生はSDカードのみとなります。  
「音楽ファイル(MP3／WMA)について」H-2  
「プレイリストファイル(M3U／WPL)について」H-5
- カメラ入力切り換え設定(「0-12)／ビデオ入力切り換え設定(「0-22)で“手動”を選択している場合、画面に「カメラ」が表示されます。「カメラ」(リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、「リヤビューカメラ映像にする」0-14／「ビデオ映像にする」0-24を参考にしてください。