


お知らせ

- 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。
- 走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させた状態でご覧ください。
- 受信が悪い状態で録画されたファイルは、再生時に直ちにスキップ動作や早送り／早戻し再生にならない場合があります。
- カメラ入力切り換え設定([設定] 0-12) / ビデオ入力切り換え設定([設定] 0-22) で“手動”を選択している場合、画面に [カメラ] (カメラ) が表示されます。 [カメラ] (リヤビューカメラ/ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 [設定] 「リヤビューカメラ映像にする」 0-14 / 「ビデオ映像にする」 0-24 を参考にしてください。

■ リストを消去する場合

① 録画再生詳細画面で **消去** をタッチする。

： 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。



録画番組再生

〔録画番組を再生または消去する〕

□ 再生している番組を消去するとき

1. 画面をタッチし、**■** (停止) をタッチする。

： 録画再生リスト画面が表示されます。

