

リビューカメラ映像の目安線を表示する 別売

1

■ 映像入力切換(☞ O-12手順 4)で自動を選択している場合

① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

② 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。



■ 映像入力切換(☞ O-12手順 4)で手動を選択している場合

□ **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **▶ かわ** をタッチする。

：カメラ映像に切り換わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

□ **テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、

▶ かわ をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

2

表示を止めるには **目安線を表示** をタッチする。

※リビューカメラ映像画面に戻ります。

お知らせ

リビューカメラ映像の目安線を調整するには、☞ 「リビューカメラ映像の目安線の調整をする」 O-17を参考にしてください。