

My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDカードが差し込まれていないとき。	SDカードを差し込んでください。	A-28
	SDカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-28、B-8
使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。	使用不可能なSDカードが差し込まれているとき。	一旦電源を切り、使用可能なSDカードを差し込んでから電源を入れてください。	A-28、B-8
コピー可能なファイルがありません。My ストッカー／SDカードを確認してください。	My ストッカー／SDカード内にコピー可能なファイルがないとき。	My ストッカー／SDカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。	H-11
再生ファイルがありません。My ストッカーのファイルを確認してください。	My ストッカー内にファイルがないとき。	My ストッカーのSDからコピーを選択し、My ストッカーにファイルをコピーしてください。	I-3、I-5
コピーできませんでした。	SDカード内のファイルが壊れているとき。	一度本機で「SDカード」をフォーマットしてから、SDカードにファイルを書き込んでください。	H-18
	SDカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-28、B-8
削除できませんでした。	My ストッカー内のファイルが壊れているとき。	My ストッカー管理から初期化を行ってください。	I-8
My ストッカー／SDカードのフォルダにコピー可能なファイル数を超えています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？	全てのファイルをコピーするとMy ストッカー／SDカード内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界数を超えてしまうとき。	コピーしようとしているフォルダ内のファイルを許容量になるまで削除してください。 ※メッセージで「はい」を選択すると、フォルダ内のファイルの限界数になるまでコピーされます。	I-9
My ストッカー／SDカードにコピー可能な総ファイル数を超えています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？	全てのファイルをコピーするとMy ストッカー／SDカード内の総ファイル数が限界数を超えてしまうとき。	My ストッカー／SDカード内のファイルを許容量になるまで削除してください。 ※メッセージで「はい」を選択すると、総ファイルの限界数になるまでコピーされます。	I-9

共通

（こんなメッセージが出たときは）