

My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
My ストッカー / SD カードの空き容量が不足しています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？	全てのファイルをコピーすると My ストッカー / SD カードの空き容量が足りないとき。	My ストッカー / SD カード内のファイルを削除して空き容量を増やしてください。 ※メッセージで はい を選択すると、My ストッカーの空き容量がコピーするファイルより少なくなるまでコピーされます。	I-9
My ストッカー / SD カードのフォルダにコピー可能なファイル数を超えています。これ以上コピーできません。	My ストッカー / SD カード内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界に達しているとき。	My ストッカー / SD カード内のコピー先のフォルダ内のファイルまたはコピー先フォルダを削除してください。	I-9
My ストッカー / SD カードにコピー可能な総ファイル数を超えています。これ以上コピーできません。	My ストッカー / SD カード内の総ファイル数が限界に達しているとき。	My ストッカー / SD カード内のファイルを削除してください。	I-9
My ストッカー / SD カードの空き容量が不足しています。これ以上コピーできません。	My ストッカー / SD カード内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。	My ストッカー / SD カード内のフォルダやファイルを削除して空き容量を増やしてください。	I-9