

ACアダプター(別売)に関するご注意

危険



必ず、指定のACアダプター(別売)を使用する

指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因になります。

警告



電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、 根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれた手で抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

注意



ACアダプター(別売)の本体部分を持ってコンセントから抜く

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。



通電中のACアダプター(別売)に長時間直接接触して使用しない 低温やけどの原因になることがあります。

座布団やタオル等でくるんだりしない

ACアダプター(別売)が異常に発熱し、故障や火災の原因になります。