

ご利用の流れ


Google マップ™ のサイトでお店や施設の情報を検索して、見つけた地点情報をナビゲーションで利用することができます。

※この機能を利用するには、おでかけ旅ガイドのユーザー登録を行う必要があります。

- 1** パソコンで Google マップ™ にアクセスし、
地点を検索する。

<http://maps.google.co.jp/>

※検索のしかたは Google マップ™ のサイトをご覧ください。



- 2** ■ おでかけスポットにする場合

- ① 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイページに送信する。

※検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイページに保存されます。

- ② おでかけスポットをダウンロードする。

- 登録地点として本機に登録する場合

- ① 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する。

※メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「^{ビノニア}POI」)

- 3** おでかけスポット、または地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する。

※SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成し、DRIVEフォルダ内にファイルを保存してください。DRIVEフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

- 4** SDメモリーカードを本機に差し込む。

※上記手順 **2** 「■ 登録地点として本機に登録する場合」でSDメモリーカードに保存した場合、本機で情報を確認することができます。

☞ 「SDメモリーカードから探す」C-10

☞ 「SDメモリーカードからルート探索をする」D-10

☞ 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-8