



## 画面の表示内容について



### ① 地図表示(方位)

地図の表示方法を表します。 [F-7]

### ② 盗難多発地点警告

盗難が多く発生している地域に表示します。 [F-4]

### ③ 立体アイコン

特定の建物を立体的に表示します。

### ④ 現在の時刻

### ⑤ 道路名(または周辺の住所)

[F-9] 「地図基本表示の設定をする」 F-9

### ⑥ ▲ / ● 現在地(自車)マーク

走行中(▲マーク)自分の車の位置と進行方向を表示します。

※停車時の現在地(自車)マークは「●」です。

矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、  
またはGGの文字が水色の場合「●」になりません。

※デザインは変更できます。 [F-12]

### ⑦ 59.6km 10:49 目的地への残距離、到着予想時刻表示

ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離を表示します。

### ⑧ 各種マーク表示



### ⑨ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を黄色で表示します。

[F-3] 「ルート案内画面の設定をする」 F-3

### ⑩ ルート

目的地までのルートを表示します。

※ルートの色は変更できます。 [F-3]

### ⑪ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道

緑色：主要地方道・県道 灰色：一般道、細街路

青色(破線)：フェリー航路

※灰色(破線)はルート探索できません。

### お知らせ

道路色は選択した地図の色によって変わります。

[F-9] 「昼夜切り換え/地図の色を設定する」

F-9

### ⑫ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。

[F-3]

### ⑬ VICSタイムスタンプ

VICS情報が提供された時刻を表示します。 [E-17]

### ⑭ 情報バー

[F-9] 「地図基本表示の設定をする」 F-9

※ **LAUNCHER** 表示時は情報バーは表示されません。

**LAUNCHER** を非表示にする ([F-12]) / ルート案内中 ([D-2]) は情報バーが表示されます。

### ⑮ GPS / GG 受信表示

● 背景の色：GPSの受信状態

緑色…測位中

黄色…予測データから測位中

黒色…測位計算中/未測位

● “GG” 表示の色：自律航法機能の動作状態

水色…自律航法が動作している。

灰色…自律航法が動作していない。