

# NAVIメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは  
暗くなり、選択できません。

## メニュー画面を表示する

### 1 メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

(例) 現在地表示画面



メニュー画面



トップメニュー クイックメニュー

☞ 「クイックメニューについて」 B-11

## 設定を終えて現在地に戻る

設定を終えて現在地画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

### 1 現在地 / 戻る をタッチする。

ボタン	動作内容
<b>現在地</b>	現在地画面を表示します。
<b>戻る</b>	タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

