

## 目的地履歴から探す

### 1 メニュー → 目的地 → 目的地履歴 をタッチする。

：目的地履歴検索画面が表示されます。

### 2 リストから履歴を選択し、決定 をタッチする。

：地図が表示されます。

※ **削除** をタッチすると履歴が削除されます。

※ 全て削除したい場合は、**全削除** をタッチしてください。

#### お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20カ所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



### 3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ 「登録地点から探す」C-2 手順 **4**、**5**

## 地名から探す

### 1 メニュー → 目的地 → 地名50音 をタッチする。

：地名部分入力検索画面が表示されます。

### 2 地名を入力し、検索 をタッチする。

☞ 「文字入力のしかた」B-18

：地名リスト画面が表示されます。

### 3 リストから地名を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

※ **絞り込み** をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

☞ 検索方法は「住所から探す」C-3 手順 **2** を参考にしてください。



### 4 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ 「登録地点から探す」C-2 手順 **4**、**5**