


登録地点情報の内容を変更／登録をする。



- ① **名称 ボタン**
名称を変更します。[E-3]
- ② **フォルダ ボタン**
任意のフォルダに登録します。[E-3]
- ③ **TEL ボタン**
電話番号を登録します。[E-4]
- ④ **メモ ボタン**
メモを登録します。[E-3]
- ⑤ **マーク ボタン**
マークを変更します。[E-5]
- ⑥ **アラーム ボタン**
アラーム音を変更します。[E-4]
- ⑦ **地図表示 ボタン**
周辺地図を表示します。
- ⑧ **並び替え ボタン**
登録地点の並び替えをします。[E-5]
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。
- ⑨ **削除 ボタン**
自宅や登録地点を削除します。

■ 名称／メモを編集する場合

- ① **名称** / **メモ** をタッチする。
：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。
- ② **文字をタッチして名称／メモを入力する。**
[E] 「文字入力のしかた」B-18
※名称／メモの文字入力、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。
：登録地点詳細画面に入力した文字が表示されます。

■ フォルダを選択する場合 ※“自宅”はフォルダ選択をすることができません。

- ① **フォルダ** をタッチする。
：フォルダ選択画面が表示されます。
- ② **登録したいフォルダ(フォルダ01～フォルダ100)** をタッチする。
：登録地点詳細画面に選択したフォルダ名が表示されます。

