

ecoドライブ情報について


走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(ecoドライブ)ができていないか評価して、その情報を確認することができます。

1

メニュー → 情報 → ecoドライブ をタッチする。

: ecoドライブ情報画面が表示されます。

(例)ecoドライブ情報画面*



① 総合評価

総合評価を5段階で判定。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていないことを意味します。

葉の数	評価
5	A評価
4	B評価
3	C評価
2	D評価
1	E評価

② アイドリング

車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

③ メッセージ

スクロール表示されます。

④ 急加速

急に加速した回数が少ないと高評価になります。

⑤ 急減速

急に減速した回数が少ないと高評価になります。

⑥ 評価レベル

初級で評価した場合、マークを表示

⑦ eco速度

規定速度で走行した時間
(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

⑧ ecoドライブ中止 / ecoドライブ開始 ボタン

ecoドライブ中止 …ecoドライブ評価を中止します。

ecoドライブ開始 …ecoドライブ評価を開始します。

⑨ 履歴 ボタン

履歴 をタッチすると、ecoドライブ評価履歴が表示されます。

※今までの評価履歴が最大30件まで日付の新しい順に表示されます。

⑩ グラフ ボタン

ecoドライブ評価グラフが表示されます。
※評価グラフは最大20件まで表示されます。

⑪ 設定 ボタン

ecoドライブに関する設定を行うことができます。

「ecoドライブの設定をする」 E-11

お知らせ

*印…カーマーク設定で **ゴリラ** を選択した場合、ゴリラオリジナルecoドライブ情報画面に変わります。

「現在地(自車)マークの種類を設定する」 F-12

- GPSが受信されていない場合はecoドライブを評価することができません。
- ecoドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- 地図画面にecoドライブ情報を表示している場合、**eco**以外の情報画面では、評価レベルによって葉の色などが変化します。例)葉の場合(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)
- 地図画面に **eco DRIVE** のみ表示している場合は、メッセージ表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたとときに音声と効果音でお知らせします。
- GPSが受信されていない、または、家庭動作/電池動作で使用している場合は評価することはできません。 「モードの切り換えについて」 B-6
- 評価は1日単位で保存します。
- 右画面にecoドライブ情報を表示する設定にすると右画面にecoドライブ情報を表示することができます。ルート案内中などで交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。 「右画面に地図/情報を表示する」 B-17