

**2**

表示方法( **画像のみ** / **画像とカレンダー** / **画像と時計** )を選択し、タッチする。

**お知らせ**

- 選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。
- GPS 情報を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。

(例) “画像のみ” の場合



(例) “画像とカレンダー” の場合



(例) “画像と時計” の場合



音楽/動画  
画像を再生する