

## 起動画面の設定をする

テレビ(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動するかどうかを設定できます。

1 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **起動画面** をタッチする。

2 データ放送で起動(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。



ワンセグ(1セグ)


## 放送用メモリーを削除する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録できる場合があります。このような場合放送用メモリーを使用しますが、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。


1 画面をタッチし、**メニュー** → **各種設定** → **放送用メモリー** をタッチする。

2 リストから削除したい系列の**詳細**をタッチし、リストから削除したい放送局の**削除**をタッチする。

：メッセージが表示されるので**はい**をタッチする。



**全削除** をタッチすると全ての系列データを削除します。



**系列全削除** をタッチすると系列内の全てのデータを削除します。

### お願い

- 削除中は、電源を切ったり車のキースイッチをOFFにしないでください。
- 付属のシガーライターコード(12 V車対応)または別売のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。