

K

Gアプリを使う

Gアプリについて	K-2
表示部について	K-2
Gアプリを操作する	K-3

Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。パソコンからダウンロードしたGアプリを本機で利用することができます。最新版のGアプリを当社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※使用可能なGアプリにつきましては、当社ホームページ(下記)をご覧ください。

※Gアプリによっては画像が粗く見えるものもあります。

●Gアプリの入手方法

新しいGアプリは、当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)で順次公開されます。操作方法などGアプリの詳細は、上記ホームページをご覧ください。

●ファイル名について

ダウンロードしたGアプリのファイル名を変更すると、本機で認識できなくなり動作しない可能性があります。

Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は「SAP」、「SAD」のみです。

※拡張子名は大文字でも小文字でもかまいません。

※異なった拡張子を付けるとファイルを誤認識してしまい、Gアプリが作動しません。

※“SAD”ファイルを動作するには、“SAD”ファイルに対応した“SAP”ファイルが必要です。

●フォルダ／ファイルについて


●最大フォルダ階層：8階層

●最大ファイル数：40個

お願い Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLにつきましては「**☎**「おでかけ旅ガイド」A-22をご覧ください。

表示部について

(例)Gアプリ一覧画面



(例)Gアプリ画面(計算機)



① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② Gアプリ一覧表示

Gアプリが表示されます。1つのページに8個表示し、最大40個まで表示することができます。

※SDメモリーカードに40個以上のGアプリを保存している場合は、メディアに書き込まれた順に40個までしか表示されません。

③ AV ボタン

AV選択画面を表示します。☎ G-8

④ ◀ / ▶ ボタン

Gアプリが9個以上保存されているときにタッチすると表示を切り換えます。

⑤ Gアプリ選択 ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。

☞「走行中の操作制限について」A-19

- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。

詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

Gアプリを操作する

SDメモリーカードに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-21

1 Gアプリモードにする。

☞「操作したいAVモードに切り換える」G-8

2 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動します。



Gアプリ
を使う

3 AV選択画面に戻すには、Gアプリ選択 → AV をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面ではGアプリ選択が表示されない場合があります。Gアプリ選択が表示されない場合は、戻るをタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。