

# 案内音声割込設定をする

音楽再生／テレビ(ワンセグ)／録画番組再生／動画再生／画像再生画面を表示中に、NAVIの案内音声を割り込ませることができます。

**1** システム設定画面で **案内音声割込設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：案内音声割込設定画面が表示されます。

**2** 案内音声割込( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。



# AV同時動作を設定する

地図画面を表示中に、各AVモードの音楽／音声を再生する／停止することができます。

**1** システム設定画面で **AV同時動作設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：AV同時動作設定画面が表示されます。

**2** ナビ中のAV同時動作( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

**する** …地図画面表示中に音楽・音声を再生させたり、地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することができます。

☞ 「右画面に地図／情報を表示する」B-17

**しない** …地図画面表示中は音楽・音声などのAVモードは再生しません。

※地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することもできません。

