

## 初期化される項目について

初期化を実行した場合、初期設定(初期化)に戻る項目は下記のとおりです。

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-5

| 初期化       |         | 出荷状態に戻す<br>(設定のみ) | 出荷状態に戻す<br>(全て) |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|
| 画面表示      | メイン画面   | ○                 | ○               |
|           | 右画面     | ○                 | ○               |
| 到着予想      |         | ○                 | ○               |
| 探索条件      |         | ○                 | ○               |
| 地図カスタマイズ  | 地図の基本表示 | ○                 | ○               |
|           | 地図の設定   | ○                 | ○               |
|           | 右画面設定   | ○                 | ○               |
|           | カーマーク選択 | ○                 | ○               |
| 地図ボタン表示   | メイン地図   | ○                 | ○               |
|           | 右地図     | ○                 | ○               |
| ランチャー表示   |         | ○                 | ○               |
| ルート案内     |         | ○                 | ○               |
| ランドマーク    |         | ○                 | ○               |
| 案内音量      |         | ○                 | ○               |
| セキュリティ設定  |         | ×                 | ○               |
| ecoドライブ設定 |         | ○                 | ○               |
| FM多重      |         | ○*                | ○               |
| 登録地点      |         | ×                 | ○               |
| 走行軌跡      | 保存データ   | ×                 | ○               |
|           | 設定      | ○                 | ○               |
| 画面の明るさ設定  |         | ○                 | ○               |
| 操作設定      |         | ○                 | ○               |
| 案内音声割込設定  |         | ○                 | ○               |
| 音量調整      |         | ○                 | ○               |

○印…初期値に戻る      ×印…初期値に戻らない

\*印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。