

ルート探索関係

症 状	原 因	処 置	参考ページ
意図したルートとは違うルートが引かれる。	目的地の近くに探索可能な道路がない。	目的地と逆の車線に設定されるなど、正しいルートが作れないことがありますので、目的地は最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-7、M-10
	目的地を建物の中心に設定している。		
	中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。	一方通行を考慮してルート探索するので遠回りなルートを引く場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。	B-7、M-10

VICS関係

症 状	原 因	処 置	参考ページ
VICS情報(レベル1/レベル2/レベル3)が表示されない。	本機を家庭動作/電池動作で使用している。	VICS情報は、本機を車動作で使用してください。	A-18 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組が選択されていない。	交通情報番組(VICS)を受信します を選択してください。	E-19
表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	B-7	
一般情報が表示されない。	本機を家庭動作/電池動作で使用している。	一般情報は、本機を車動作で使用してください。	A-18 取付 [スタンド用]
	一般情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	一般情報番組を受信します を選択していない。	一般情報番組を受信します を選択してください。	E-19
車のパーキングブレーキをかけていない。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	—	