

目的地履歴から探す

- 1** **メニュー** → **目的地** → **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴検索画面が表示されます。

- 2** リストから履歴を選択し、**決定** をタッチする。

：地図が表示されます。

- ※ **削除** をタッチすると履歴が削除されます。
- ※ 全て削除したい場合は、**全削除** をタッチしてください。

お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20カ所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



目的地を探す

- 3** 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ 「登録地点から探す」C-2 手順 **4**、**5**

地名から探す

- 1** **メニュー** → **目的地** → **地名50音** をタッチする。

：地名部分入力検索画面が表示されます。

- 2** 地名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 「文字入力のしかた」B-18


：地名リスト画面が表示されます。

- 3** リストから地名を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。
- ※ **絞り込み** をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

☞ 検索方法は「住所から探す」C-3 手順 **2** を参考にしてください。



- 4** 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ 「登録地点から探す」C-2 手順 **4**、**5**