

5

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。


出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除

1

メニュー → **ルート** → **ルート編集** → 変更したい項目( /  / ) → **変更** をタッチする。


：地点検索方法画面が表示されます。

※削除したい場合は、**削除** をタッチしてください。



2

地点の検索方法を選択し、タッチする。


※検索方法は  C-1 から選択してください。


：周辺の地図を表示します。




3

出発地にする / **経由地にする** / **目的地にする** をタッチする。

：カーソル()のある位置が各地点として登録され、ルート編集画面に戻ります。

※ **出発地にする** / **経由地にする** / **目的地にする** が表示されていない場合は  をタッチし、設定メニューを表示してください。



4

ルート探索 / **複数探索** → **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※ **複数探索** 選択後は、 E-2手順 **4** に従って操作してください。

