


## 登録地点情報の内容を変更／登録をする。



- ① **名称** ボタン  
名称を変更します。 [F-3]
- ② **フォルダ** ボタン  
任意のフォルダに登録します。 [F-3]
- ③ **TEL** ボタン  
電話番号を登録します。 [F-4]
- ④ **メモ** ボタン  
メモを登録します。 [F-3]
- ⑤ **マーク** ボタン  
マークを変更します。 [F-5]
- ⑥ **アラーム** ボタン  
アラーム音を変更します。 [F-4]
- ⑦ **地図表示** ボタン  
周辺地図を表示します。
- ⑧ **並び替え** ボタン  
登録地点の並び替えをします。 [F-5]  
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。
- ⑨ **削除** ボタン  
自宅や登録地点を削除します。

## ■ 名称／メモを編集する場合

- ① **名称** / **メモ** をタッチする。  
：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。
- ② **文字をタッチして名称／メモを入力する。**  
[F-「文字入力のしかた」] B-18  
※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。  
：登録地点詳細画面に入力した文字が表示されます。

## ■ フォルダを選択する場合 ※“自宅”はフォルダ選択をすることができません。

- ① **フォルダ** をタッチする。  
：フォルダ選択画面が表示されます。
- ② **登録したいフォルダ(フォルダ01～フォルダ100)** をタッチする。  
：登録地点詳細画面に選択したフォルダ名が表示されます。

