

GPSログの記録をスタート/ストップする

1 **メニュー** → **情報** → **GPSログ** をタッチする。


: GPSログ画面が表示されます。

※GPSファイルが保存されている場合は、記録停止中に、最後に記録した日時と記録件数が表示されます。画面下には、My ストッカー(メモリ状況)の空き容量が表示されます。

2 **スタート** をタッチする。

: メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。




GPSログを設定する

GPSログの記録間隔を設定します。

1 **メニュー** → **情報** → **GPSログ** → **設定** をタッチする。

: GPSログ設定画面が表示されます。



2 設定する記録間隔(**5秒** / **10秒** / **30秒**)を選択し、タッチする。

: 選択したボタンが点灯します。

