

## 地図基本表示の設定をする


1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図基本表示** をタッチする。

：地図基本表示画面が表示されます。

2 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：地図または情報バーに表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。



## 昼夜切り換え／地図の色を設定する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** → **昼夜切り換え／地図の色** をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

2 昼夜切り換えまたは地図の色を選択し、タッチする。

：選択した項目によって、地図の色が変わります。



各種設定  
をする

ボタン	設定内容
<b>昼</b>	昼画面のみを表示します。
<b>夜</b>	夜画面のみを表示します。
<b>自動</b>	明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。
<b>時間連動</b>	日付、時間と自車位置を考慮し、地図色を切り換えます。
<b>ノーマル</b>	お買い上げ時の表示です。
<b>道路メイン</b>	道路を見やすく表示し、詳細地図では国道と一般道を識別しやすくします。
<b>ポップ</b>	地域ごとにパステルカラーで表示します。
<b>ハイコントラスト</b>	屋外でも見やすい白基調の色で表示します。