

# ランチャー表示の編集をする

ランチャーに表示される項目や順番を編集することができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。

**2** 表示させたい項目をタッチし、**▼**/**▲**で表示位置を選択して **決定** をタッチする。



**例** **3** に **再探索** を設定する場合

① 画面左下の **▼** を2回タッチ → **再探索** をタッチする。

② 画面右側の **▼**/**▲** でランチャーボタン位置表示 **3** を選択する。

③ **決定** をタッチする。

各種設定  
をする