

Web地図更新について

Web地図更新の全体の流れ

本機を使って、地図更新用SDメモリーカードを作成(「[G-20](#)」)

地図更新用SDメモリーカードをパソコンに挿入

Webサイトから地図更新アプリを入手(初回のみ)

地図更新アプリを使って地図データをダウンロード

地図データの入ったSDメモリーカードを本機に挿入

地図更新を開始

└─ 本機での作業 ─┘

└─ パソコンでの作業 ─┘

└─ 本機での作業 ─┘

Web地図更新の種類について

Web地図更新には、「部分地図更新」と「全地図更新」の2種類があります。

「部分地図更新」…本機に表示される有効期限まで無料で更新できます。

「全地図更新」…有料で最新の地図データに更新できます。(更新される内容に制限があります。)

更新される内容	地図更新の種類	部分地図更新 (有効期限まで無料)	全地図更新 (有料)
道路地図(市街地図を除く)		○	○
案内画像(リアル3D交差点・JCTビュー・方面看板など)		○	○
音声案内		○	○
地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)		×	○
市街地図		×	○
まっぶるコード(MGコード)		×	×
ガイドブック		×	×

○印…更新できる ×印…更新できない

※全ての内容を更新される場合は別売のバージョンアップキットで地図を更新してください。

「[G-19](#)」 「バージョンアップキットで地図を更新する」 G-19

部分地図更新の有効期限を確認する

部分地図更新が行える有効期限を確認することができます。

※本機に表示された有効期限を過ぎると部分地図更新を行うことができません。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **バージョン情報** → **地図更新用SDの作成** をタッチする。

：地図更新用SDの作成画面が表示され、部分地図更新の有効期限を確認することができます。

地図更新用SDメモリーカードを作成する

本機を使って、地図更新用のSDメモリーカードを作成します。

下記操作を行う前に本機でフォーマット(初期化)をしたSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

「[H-9](#)」 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21 / 「SDメモリーカードの初期化をする」 H-9

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **バージョン情報** → **地図更新用SDの作成** をタッチする。

：地図更新用SDの作成画面が表示されます。