

My ストッカーについて

My ストッカーとは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3/WMA)/動画ファイル(MP4)/画像ファイル(JPEG)/Gアプリを本機にコピーし、本機で再生させることができます。また、本機にコピーしたファイルをSDカードへコピーすることもできます。

利用可能なファイルについて

- 音楽ファイルのリストには、正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されません。
- 画像ファイル(JPEG)は、ファイルサイズが10 MB以内のファイルのみリストに表示されます。

ファイル数について

My ストッカーにコピー可能なフォルダまたはファイル数は以下のとおりです。

	フォルダ数	フォルダ内ファイル数	総ファイル数
音楽ファイル(MP3/WMA)	50	255	1000
動画ファイル(MP4)	10	255	1000
画像ファイル(JPEG)	50	3000	3000
Gアプリ	40	40	40

※最大ファイル/フォルダ数に達する、または、My ストッカーの残量がなくなると、コピーはできなくなります。

My ストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合によりMy ストッカーに記録できなかったファイル、消したファイル、My ストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中に車のキースイッチをOFFにしたり、本機の電源を切ったり、シガーライターコード(12 V車対応)またはACアダプターを抜いたり、本機に振動や衝撃を加えないでください。コピーしたファイルの消失、故障の原因になるおそれがあります。
- 本機を付属のシガーライターコード(12 V車対応)で使用し、My ストッカーの各機能を利用する場合は、停車してください。
- 内蔵電池で使用中にMy ストッカーの操作を行う場合は、必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。
- 一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、My ストッカーまたはSDメモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- フォルダをコピーした場合、My ストッカーまたはSDメモリーカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルがコピーされます。
- My ストッカーまたはSDメモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
☑「コピーしたファイルを削除する」1-4
- My ストッカーを再生中にNAVIモードでSDメモリーカードを使用する操作はできません。
- My ストッカーへのコピーの際に意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。