

# Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

SDメモリーカードに保存されている音楽ファイル(MP3 / WMA)、動画ファイル(MP4)、画像ファイル(JPEG)、GアプリをMyストッカー(本機)へコピーすることができます。また、Myストッカーへ保存した音楽ファイル、動画ファイル、画像ファイルをSDメモリーカードへコピーすることができます。

※ GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※ コピーを行う前に必ず「**設定**」[Myストッカーについて] 1-2 をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

「**設定**」[SDメモリーカードを入れる / 取り出す] A-2

**1** Myストッカーモードにし、  
**ファイル転送** をタッチする。

「**設定**」[操作したいAVモードに切り換える] H-8




**2** ファイル形式 (**音楽** / **動画** / **画像** / **Gアプリ**)  
→ **メディア選択** (**SDからコピー** / **SDへコピー**)  
→ **フォルダを選択する** / **ファイルを選択する** を  
タッチする。

※ **Gアプリ** を選択した場合、**SDへコピー** /  
**フォルダを選択する** を選択することができません。

**SDからコピー** …SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。

**SDへコピー** ……MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



2-3

**3** コピーしたいフォルダ / ファイルをタッチし、  
**転送** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** を選択すると、コピーが  
開始されます。コピーが終了したら **OK** をタッチし  
てください。

※ 手順 **2** で **Gアプリ** を選択した場合は、一覧表示にな  
ります。



3-2

ボタン	設定内容
<b>全解除</b>	全フォルダ / フォルダ内の全ファイルの選択を一度に解除します。
<b>全選択</b>	全フォルダ / フォルダ内の全ファイルを一度に選択します。

## お知らせ

- 一度、Myストッカー / SDメモリーカードにコピーしたファイルを再びコピーした場合、保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- Myストッカー / SDメモリーカード内のフォルダをコピーした場合、Myストッカー / SDメモリーカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- ファイルリストからファイルをコピーした場合、Myストッカー / SDメモリーカードの「ROOT」フォルダにコピーされます。