

My ストッカーの使用領域を確認する

My ストッカー内の使用領域を確認することができます。

- 1 My ストッカーモードにし、**My ストッカー管理** をタッチする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8



各ファイルの使用領域

現在地 My ストッカー > My ストッカー管理 戻る

音楽ファイル	使用領域	24%
画像ファイル	使用領域	0%
動画ファイル	使用領域	4%
Gアプリ	使用領域	0%
GPSログファイル	使用領域	1%未満
メモリ状況	空き	71%
	使用領域	29%

My ストッカー内の使用領域と空き容量を表示します。

お知らせ 各使用領域の合計と、メモリー状況の使用領域が異なる場合があります。

SDメモリーカードの使用領域を確認する

SDメモリーカード内の使用領域を確認することができます。
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

- 1 My ストッカーモードにし、**SDカード情報** をタッチする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8



各ファイルの使用領域

現在地 My ストッカー > SDカード情報 戻る

音楽ファイル	使用領域	7%
画像ファイル	使用領域	2%
動画ファイル	使用領域	56%
Gアプリ	使用領域	4%
その他	使用領域	2%
メモリ状況	空き	29%
	使用領域	71%

SDメモリーカード内の使用領域と空き容量を表示します。

お知らせ 各使用領域の合計とメモリー状況の使用領域が異なる場合があります。