

音楽再生

一時停止	J-2
再生メディアを切り換える	J-3
スキャン再生	J-5
選曲モードから曲を選ぶ	J-4
早戻し／早送り	J-2
表示部について	J-2
ランダム再生	J-5
リピート再生	J-5

音声案内について

音声案内の音量を調整する (NAVIモード)

音量調整する (AVモード)

音量を一時的に消す (AVモード)

か行

カーソル表示

ガイドブック

ガイドブック地点

拡大／縮小する

各部のなまえとはたらき

画像再生

位置書き込みをした画像ファイルを 地点登録する	J-10
位置書き込みをする	J-9
画像送り／画像戻し	J-2
画像を回転させる	J-3
再生メディアを切り換える	J-3
スライドショー (画像再生)	J-7
スライドショーの間隔を設定する	J-7
スライドショーを止める	J-7
表示設定	J-8
表示部について	J-2
ランダム再生	J-3
リスト画面から画像を選択する	J-8

家庭動作

カメラ入力切り換えの設定をする

画面消し

キー操作音

軌跡

GPSログの軌跡	
SDメモリーカードへ保存する	F-27
削除する	F-27
設定する	F-26
使う	F-25
走行軌跡	
確認	F-28
削除	F-28
使う	F-28
表示する／表示しない	F-28

緊急警報放送を見る

クイックGPS

クイックGPSについて

車動作

経由地

経由地／目的地など地点の入れ替え	E-5
追加	E-3
変更／削除	E-4

現在地

表示する	B-9
補正について	A-14

現在地マーク

現在地 (自車) マークの位置を設定	G-11
現在地 (自車) マークの種類を設定	G-12

交差点

交差点拡大図を表示する	G-3, G-5
交差点情報を表示する	G-4, G-6
リアル3D交差点を表示する	G-4, G-6

故障かな?と思ったら

こんなメッセージが出たときは

さ行

再探索

シガーライターコード (12V車対応) で使用する

市街地図 (詳5m / 詳12m / 詳25m

／詳50mスケール) の収録エリア

事故多発地点

自車マーク

位置を設定する	G-11
種類を設定する	G-12

施設50音

施設情報

ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
名前で探す [50音]	C-6
表示できる施設	O-5

自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅までのルートを探索する	B-16
登録する	B-13

自動再探索時のアラームを設定する

シミュレーション

車両センサー

ジャンル

住所

充電時間

充電について

充電ランプ

周辺施設

仕様

使用可能時間