

SDメモリーカードを挿入する／取り出す

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

挿入する


1 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、

SDメモリーカード挿入口に

SDメモリーカードを挿入する。

※ 矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※ SDメモリーカードを挿入した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを“カチッ”と音がするまで押して閉めてください。



取り出す

1 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、

SDメモリーカードを1回押してから

取り出す。

※ SDメモリーカードを取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを“カチッ”と音がするまで押して閉めてください。

