


# ecoドライブ情報について

車動作時に「加速」「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星電波をもとに計算し、環境にやさしく無駄の少ない運転(ecoドライブ)ができていないか評価することができます。

1

**メニュー** → **情報** → **ecoドライブ** をタッチする。

：ecoドライブ情報画面が表示されます。



## ① 総合評価

総合評価を5段階で判定。  
葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていないことを表します。

葉の数	評価
5	A評価
4	B評価
3	C評価
2	D評価
1	E評価

## ② アイドリング

車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

## ③ メッセージ

メッセージがスクロール表示されます。

## ④ 急加速

急に加速した回数が少ないと高評価になります。

## ⑤ 急減速

急に減速した回数が少ないと高評価になります。

## ⑥ 評価レベル

初級で評価した場合、♥マークを表示

## ⑦ eco速度

規定速度で走行した時間  
(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

## ⑧ ecoドライブ中止 / ecoドライブ開始 ボタン

**ecoドライブ中止** …ecoドライブ評価を中止します。  
**ecoドライブ開始** …ecoドライブ評価を開始します。

## ⑨ 履歴 ボタン

ecoドライブ評価履歴が日付の新しい順に最大30件表示されます。

## ⑩ グラフ ボタン

ecoドライブ評価グラフが最大20件表示されます。

## ⑪ 設定 ボタン

ecoドライブの設定をすることができます。  
[設定]「ecoドライブの設定をする」F-11

## お知らせ

\*印…カーマーク設定で**ゴリラ**を選択した場合、ゴリラオリジナルecoドライブ情報画面に変わります。

[設定]「**現在地(自車)マークの種類を設定する**」I-14

- ecoドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- 評価は1日単位で保存します。
- GPSが受信されていない、または家庭動作/電池動作で使用している場合はecoドライブを評価することはできません。
- 現在地表示時に**メニュー** → **右画面** → **ecoドライブ** をタッチして、地図画面にecoドライブ情報を表示することができます。

[設定]「右画面に地図/情報を表示する」B-17

※走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。

※地図画面に表示されたecoドライブ情報をタッチすると**eco DRIVE** に変わります。

もう一度タッチすると元に戻ります。

※**eco DRIVE** 以外のecoドライブ情報では、評価レベルによってメッセージでお知らせしたり、葉の色などが変化します。例)葉の場合(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)

※ルート案内中に交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。