

## ecoドライブにチャレンジ

ステップ1：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ2：ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ3：ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

### お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

(例)1コ目のカーマークが追加されたあと、2コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。

BBABBBBABBABBBBABB  
↑  
ここで  
カーマーク  
1コ目追加

BBABBBBABBABBBBABB  
↑  
ここで  
カーマーク  
2コ目追加

BBABBBBABBABBBBABB  
↑  
ここで  
カーマーク  
1コ目追加

ecoドライブ  
チャレンジ失敗

ここで  
カーマーク  
2コ目追加

## GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1

メニュー → 情報 → GPS情報 をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



現在地の緯度、経度

受信中のGPS衛星の数

現在の日付

現在の時刻

GPS衛星マーク

受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。

青色：受信していません。

緑色：受信しています。

黄色：クイックGPSにより予測しています。

「クイックGPSについて」 A-17

みちびきマーク

準天頂衛星システム「みちびき」受信時におおよその位置と受信状態を表示します。

青色：受信していません。

緑色：受信しています。

※みちびきを利用する場合は、みちびきの設定を行ってください。

「みちびきの設定をする」 F-13