


案内設定をする


ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】 ルートを全表示するかどう かを設定します。	する ☆	ルートを全表示します。	—
	しない	ルートを全表示しません。	—
【ルート色の表示】 ルート色を設定します。*1	黄色 ☆	ルートの色を黄色で表示します。	—
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	—
【目的地方位】 目的地までの表示方位を 設定します。	直線 ☆	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結び ます。	—
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	—

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。

各種設定を
する