

## 音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **音声・字幕** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」 J-10

- 2 音声設定( **音声1** / **音声2**、 **主** / **副** / **主+副** )  
と字幕設定( **字幕1** / **字幕2** / **なし** )を選択し、  
タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声  
／字幕に切り換わります。

※お買い上げ時は音声設定 **音声1**、 **主**、字幕設定 **なし**  
に設定されています。



## 時計表示の設定をする

テレビ(ワンセグ)受信中に時計を表示するかどうかを設定することができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **時計** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」 J-10

- 2 時計表示( **する** / **しない** )を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時は **する** に設定されています。

