

## 位置情報付き画像ファイルを地点登録／目的地に設定する(画像再生)

位置情報付き画像ファイルに記録されている位置情報を表示し、地点登録したり目的地に設定することができます。

- 1 位置情報付き画像ファイルを表示し、画面をタッチして **位置情報** をタッチする。



- 2 **地点登録**／**目的地にする** を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>地点登録</b>	位置情報付き画像ファイルの位置情報を地点登録します。
<b>目的地にする</b>	位置情報付き画像ファイルの位置情報を目的地に設定し、ルート探索を開始します。 ※ルート探索が完了すると全ルート画面が表示され、 <b>案内スタート</b> をタッチするとルート案内を開始します。



位置情報や撮影日時を確認することができます。