

# Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず「**操作したいAVモードについて**」K-2をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。

「**SDメモリーカードを挿入する／取り出す**」A-36

- 1 Myストッカーモードにし、  
**SDからコピー**／**SDへコピー**をタッチする。

「**操作したいAVモードに切り換える**」J-6


ボタン	内容
<b>SDからコピー</b>	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
<b>SDへコピー</b>	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式(**音楽ファイル**／**画像ファイル**／**動画ファイル**／**Gアプリファイル**)をタッチする。

※手順1で**SDへコピー**を選択した場合、**Gアプリファイル**を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合



- 3 コピーしたいファイルをタッチし、**コピー**をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**をタッチすると、選択したファイルがコピーされます。

コピーが終了したら**OK**をタッチしてください。

※**全コピー**をタッチすると全てのファイルがコピーされます。

※手順2で**Gアプリファイル**を選択した場合は、サムネイル表示されますので、コピーしたいGアプリを選択し、**コピー**または**全コピー**をタッチしてください。

(例)音楽ファイルの場合



\*印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト**をタッチして、全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・**アルバム**／**アーティスト**からファイル名を表示しているときに、**全コピー**をタッチすると、**アルバム**／**アーティスト**内のファイルのみを全てコピーします。