

## 車載電源時の走行状態による動作

## ■ NAVIモードの場合

走行状態	走行中	停車中*
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール	△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示	×	○
ビデオカメラ	×	○
ヘッドホン(案内音声出力)	×	○

○印…する  
×印…しない

## ■ AVモードの場合

走行状態	走行中	停車中*
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴 (ワンセグ)	映像	×
	音声	○
	録画	×
録画番組再生	△*2 (映像は表示しない)	○
画像再生 (SDカード)	○	○
ヘッドホン(AV音声出力)*1	×	○

○印…する      \* 1 印…ヘッドホン接続時のみ  
×印…しない    \* 2 印…走行中は音声のみとなります

## お知らせ

\* 印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

- ヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、停車してご使用ください。