

5

自宅を登録する。

■ 設定メニューと共に表示された位置で良い場合


- ① **自宅にする** をタッチする。

■ 地図のみ表示された場合

- ① **+** (設定) をタッチする。
: 設定メニューを表示します。
- ② **自宅にする** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、自宅の位置修正をする場合


- ① **×**閉 または地図画面をタッチする。
: 設定メニューを閉じます。
- ② カーソル(-|-)を自宅に合わせる。
- ③ **+** (設定) をタッチする。
: 設定メニューを表示します。
- ④ **自宅にする** をタッチする。



最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

位置の修正





微調整 ボタン
B-20

: 地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

おぼえておきたい基本操作

「自宅を登録する」

お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークを変更したい場合は  E-26 をご覧ください。
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。 「基本表示の設定をする」F-7
- 登録した自宅は削除することができます。 「登録地点を削除する」E-27