

自宅の位置を変更する

登録した自宅の位置を変更することができます。

1 E-27手順**1**～**5**に従って操作する。

：登録した自宅が削除され地点編集画面に戻ります。

2 B-29手順**3**～**5**に従って操作する。

：位置が変更され、地点編集画面に戻ります。
