


- ④ リストの情報画面からさらにリストを選択しタッチする。



3

地図または詳細情報を見る。

- ☑ 操作方法につきましては、C-13を参考にしてください。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

目的地

〔施設のジャンルから地点を探す〕