

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

【B-22】

：全ルート画面が表示されます。



出発地



現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「――円」と表示されます。)

お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
【B-18】「地図スクロール(地図を動かす)」
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。
ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「――円」と表示されます。
【F-5】「料金表示について」
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(【D-22】)、ルート情報(【F-20】)、音声案内(【A-31】)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク/緑)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
【F-19】「ルート案内画面の設定をする」

ルート

「ルート案内をストップ／スタートする」／「現在のルートを表示する」