

現在のルート削除する

1

メニュー → ルート → ルート削除 をタッチする。

☎ B-22

：現在のルート削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択するとルート削除し、サブメニュー画面に戻ります。



お知らせ

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき