

- VICSリンクデータベース：VICSリンクと(財)日本デジタル道路地図協会が製作しているデジタル地図との対応テーブル。

〈VICSに関する問い合わせ先について〉

問い合わせの内容によって、下記のように問い合わせ先が異なります。

問い合わせ先 問い合わせ項目	各地域の 修理ご相談窓口	VICSセンター* (東京センター)
VICSの概念、計画		○
レベル1の表示内容		○
レベル2の表示内容		○
レベル3の表示内容	○	
サービスエリア	○	
受信可否	○	
車載機の調子、機能、使い方	○	

*印…VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することは(財)VICSセンターへお問い合わせください。(ただし、レベル3(地図)表示の表示内容は除く。)
(財)VICSセンター

電話番号 【東京センター(お客様問い合わせ窓口)ユーザー問い合わせ番号】
0570-00-8831

※ PHSからはご利用できません。

全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。

電話受付時間 9：30～17：45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)

FAX番号 (03)3562-1719

FAX受付時間 24時間


URL <http://www.vics.or.jp/index1.html>

〈使用上のご注意〉

- 提供された情報と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従ってください。
- 提供される情報はあくまでも参考情報です。
- 提供されるデータ等は最新情報でない場合があります。
- ルート探索にはVICS情報は使用されません。
(ルート探索は地図ソフトのデータをもとに行われます。)


VICS 情報表示について

本機を家庭用電源でご使用の場合は、VICS規約により、VICS情報表示ができない仕様になっています。VICS情報は、本機を車のバッテリーでご使用の場合のみ、表示可能です。

- VICS情報(レベル1/レベル2/レベル3)を表示する場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルを配線するか、接続していない場合は起動選択画面で  を選択してください。(パーキングブレーキをかける必要はありません。)

※起動選択画面で他のボタンを選択した場合はVICS情報(レベル1/レベル2/レベル3)を表示することはできません。

※一般情報を表示する場合は停車してください。

 「電源の選択について」B-6/別冊 取付説明書

- VICS情報を受信するためには、付属のVICSアンテナを接続してください。